


# Xiaolei

## 二三极连体插座

型号: GK5



使用说明书

[www.xiaolei.cn](http://www.xiaolei.cn)

## 产品介绍

- 采用CNC铝合金按键，多种颜色选择，完美搭配不同的装修风格；
- 磷青铜件，接线更牢固；
- 新国标设计，带儿童防触电保护门，单极防误插，避免误触或插入异物造成触电危险；
- 一体化网格固定架，性能稳定，不易变形，一体式插套设计，插拔顺畅，牢固稳定；
- 标准86底盒设计，400+联排组合，一体化安装框架。

## 技术参数



型号	GK5
额定电流	10A
额定电压	250V~
额定功率	2500W
工作温度	-20°C~55°C
执行标准	GB/T 1002 GB/T 2099.1
产品重量	75g
产品尺寸	86×86×36.5mm (L×W×H)
包装尺寸	102×102×70mm (L×W×H)
颜色类型	兰博基尼金、布加迪黑、法拉利红、帕加尼白、
	阿尔法罗密欧银、玛莎拉蒂灰、尊贵银特别版、24K金特别版



RoHS

## 产品尺寸

单位: mm



## 颜色搭配



兰博基尼金



布加迪黑



法拉利红



帕加尼白



阿尔法罗密欧银



玛莎拉蒂灰



尊贵银特别版




24K金特别版

## 安装步骤

- ① 关闭电源总闸，并确认暗盒内壁无水泥等附着物，将暗盒内的电源线长度修减到10CM左右，使用一字螺丝刀撬开插座底盒。



- ② 将火线接入插座L接口，零线接入N接口，地线接入Ⓧ接口，确认电源线与接线柱接触良好，无裸露的铜线。



③ 用螺丝将底盒固定到墙壁暗盒中，使底盒贴合墙面。



④ 倾斜面板并扣合在底盒上，开启电源总闸即可。



## 注意事项

- 请由具有专业资格的人员进行调试安装。
- 雷特产品（专有型号除外）不能防水防雷，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱和防雷装置。
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
- 请检查使用的工作电压是否符合产品的参数要求。
- 通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致灯具损坏。
- 如果发生故障，请勿私自维修；如果有疑问，请联系供应商。

## 保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为：2年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题雷特科技将给予免费修理或更换服务。

非保修条例：

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期；
  - 过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏；
  - 产品外形严重损坏或变形；
  - 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏；
  - 产品保修标签和产品唯一条形码损坏；
  - 无雷特科技签订的合同或发票凭证。
1. 修理或更换是雷特科技对客户是唯一补救措施。雷特科技不承担任何附带引起的损害赔偿责任，除非在适用法律范围之内。
  2. 雷特科技享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。
- \* 本说明书的内容如有变更，恕不另行通知。若内容与您使用的功能有所不同，则以实物为准。  
如有疑问，欢迎向我司授权的经销商咨询。